

Páraérezkelős ventilátor beállítása

1. Bekötjük a vezetékét (L = állandó fázis, N = nulla, S = kapcsolt fázis)
2. Idő potmétert (T) a legalacsonyabb állásba forgatjuk
3. A páratartalom potmétert (H) a legmagasabb állásba forgatjuk
4. Áramot adunk (bekapcsoljuk)

Ezután addig kell várni, amíg leáll a ventilátor. Ha leállt, akkor elkezdjük a páratartalom potmétert csökkenteni,(a negatív irányba forgatva) amíg el nem indul a ventilátor ,ezzel van beállítva a helyiség aktuális páratartalma.

Ezután kb. 10 fokkal növelni kell a páraérezkelő potméter beállítását a + irányba.A ventilátor a beállított idő letelte után leáll. (Ha ezután rálehelünk, be fog kapcsolni, mert érzékeli a több párat és annyi ideig megy, amennyire az időtagot beállítottuk.)

Ha rövidebbre állítjuk az idő potmétert, ki-be fog kapcsolgatni, ha hosszabbra, akkor folyamatosan hosszabb ideig megy.

Ezt tetszés szerint ki kell próbálgatni, hogy mit szeretnének.

Mivel időkapcsolós és páraérezkelős, ezt össze kell hangolni.

Ha a beállítás megakad, MINDIG előlről kell kezdeni a folyamatot.

Magyarországon forgalmazza: KANLUX KFT. 9026 Győr, Bácsai út 153/b.