



- Az 1,2,3, kapcsolóval a ventilátor működésének az időtartamát állíthatjuk be, 4.sz. ábra szerint.
- A 4 kapcsoló ON / bekapcsolva/ állásban – ebben az esetben a ventilátor világítás kiiktatása után automatikusan beindul, és az 1,2,3, kapcsolóval beállított ideig működik.
- A 4 kapcsoló OFF /kikapcsolva / állásban – ebben az esetben a ventilátor akkor működik ha a szellőztetni kívánt helyiségben világítunk. A világítás megszüntetése után tovább működik ,annak megfelelően, ahogy az 1,2,3, időkapcsolóval azt beállította.
- Az 5. kapcsolóval a rendszer fényérzékenységét állíthatjuk be. ON állás- sötét helyiség  
OFF állás részlegesen megvilágított helyiség

